

UD-500 UNIKÁTNÍ DÁVKOVAČ (NA 500 PÁRŮ ZÁTKOVÝCH CHRÁNIČŮ SLUCHU)

Odolné plastové provedení, ekonomická varianta pro dávkování zátkových chráničů sluchu

Otočte knoflíkem a zátkové chrániče sluchu vypadnou

Záchytná miska zabraňuje pádu zátkových chráničů sluchu na zem

Na 500 párů zátkových chráničů sluchu

POKYNY PRO UŽIVATELE:

- 1. VLOŽTE 500 PÁRŮ ZÁTKOVÝCH CHRÁNIČŮ SLUCHU DO NÁDOBY.**
- 2. STISKNUTÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU NAKLOŇTE TRYCHTÝŘ SMĚREM DOLŮ.**
- 3. SPOJTE NÁDOBU S TRYCHTÝŘEM (NA OKRAJI NÁDOBY JSOU DVĚ SPOJOVACÍ KOLEJNICE. NASAĎTE DO KOLEJNIC VÝSTUPKY NA VNITŘNÍM OKRAJI TRYCHTÝŘE A OTOČTE SMĚREM DOPRAVA.)**
- 4. OTOČTE TRYCHTÝŘ ZPĚT DO SVISLÉ POLOHY.**
- 5. PRO DÁVKOVÁNÍ ZÁTKOVÝCH CHRÁNIČŮ SLUCHU OTÁČEJTE KNOFLÍKEM (OTOČTE DOPRAVA NEBO DOLEVA)**

UD-500 UNIKÁTNY DÁVKOVAČ (NA 500 PÁROV ZÁTKOVÝCH CHRÁNIČOV SLUCHU)

Odolné plastové vyhotovenie, ekonomický variant dávkovania zátkových chráničov sluchu

Otočte gombík a zátkové chrániče sluchu vypadnú

Záchytná miska zabráňuje pádu zátkových chráničov sluchu na zem

Na 500 párov zátkových chráničov sluchu

POKYNY PRE POUŽÍVATEĽOV:

1. VLOŽTE 500 PÁROV ZÁTKOVÝCH CHRÁNIČOV SLUCHU DO NÁDOBY.

2. STLAČENÍM OTOČNÉHO GOMBÍKA NAKLOŇTE LIEVIK SMEROM DOLE.

3. SPOJTE NÁDOBU S LIEVIKOM. (NA OKRAJI NÁDOBY SÚ DVE SPOJOVACIE KOĽAJNÍČKY. NASAĎTE DO KOĽAJNÍČIEK VÝSTUPKY NA VNÚTORNOM OKRAJI LIEVIKA A OTOČTE SMEROM DOPRAVA.)

4. OTOČTE LIEVIK SPÄŤ DO ZVISLEJ POLOHY.

5. PRI DÁVKOVANÍ ZÁTKOVÝCH CHRÁNIČOV SLUCHU OTÁČAJTE GOMBÍKOM (OTOČTE DOPRAVA ALEBO DOĽAVA).

UD-500 UNIKALNY DOZOWNIK (NA 500 PAR ZATYCZKOWYCH OCHRONNIKÓW SŁUCHU)

Odporne, plastikowe wykonanie, wersja ekonomiczna do dozowania zatyczkowych ochronników słuchu

Obracamy pokrętko i zatyczkowe ochronniki słuchu wypadają na zewnątrz

Podstawka z miską zapobiega upadkowi zatyczkowych ochronników słuchu na podłogę

Na 500 par zatyczkowych ochronników słuchu

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

1. 500 PAR ZATYCZKOWYCH OCHRONNIKÓW SŁUCHU WKŁADAMY DO POJEMNIKA W DOZOWNIKU.
2. NACISKAJĄC OBROTOWY PRZYCISK PRZECHYLAMY LEJEK W DÓŁ.
3. ŁĄCZYMY POJEMNIK Z LEJKIEM (NA BRZEGU POJEMNIKA SĄ DWIE PROWADNICE SŁUŻĄCE DO PODŁĄCZENIA LEJKA. W PROWADNICE WKŁADAMY WYSTĘPY NA WEWNĘTRZNYM OBRZEŻU LEJKA I PRZEKRĘCAMY GO W PRAWO.)
4. LEJEK Z POWROTEM USTAWIAMY W POŁOŻENIU PIONOWYM.
5. ABY DOZOWAĆ ZATYCZKOWE OCHRONNIKI SŁUCHU OBRACAMY POKRĘTKO (W PRAWO ALBO W LEWO)